

Controler de temperatură PID cu afișaj dublu pe 3 cifre

Seria TC3

Manual de utilizare Instrucțiuni

Vă rugăm să citiți următoarele măsuri de siguranță înainte de utilizare.

■ Măsuri de siguranță

- ※ Vă rugăm să respectați măsurile de siguranță și aceste instrucțiuni pentru o operare sigură și corectă a produsului, pentru a evita pericolele.
- ※ Măsurile de siguranță sunt clasificate după cum urmează.

Avertisment Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări grave sau deces.

Atentie Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări personale sau la deteriorarea produsului


⚠ Avertisment

1. **Dispozitivul cu protecție la avarie trebuie instalat atunci când se utilizează unitatea împreună cu mașini care pot provoca vătămări grave sau pierderi substanțiale, cum ar fi sistem de control nuclear, echipamente medicale, nave, vehicule, câi ferate, avioane, echipamente aerospațiale, echipamente de divertisment, echipamente de siguranță, prevenirea criminalității/dezastrelor etc.**
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la vătămări grave, incendii sau pierderi economice.
2. **Unitatea trebuie instalată pe un panou de comandă înainte de utilizare.**
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare.
3. **Nu conectați, reparați sau verificați unitatea cât timp este conectată la o sursă de alimentare.**
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare.
4. **Verificați bornele și numerele acestora înainte de cablare.**
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la incendiu.
5. **Nu modificați, dezasamblați sau reparați unitatea fără a ne contacta, dacă este necesar.**
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.


⚠ Atenție

1. Nu utilizați unitatea în aer liber.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la scurtarea duratei de viață a unității sau la electrocutare.
2. Când conectați cablurile de alimentare și de intrare, utilizați cabluri AWG20 (0,50mm²) și asigurați-vă că șurubul bornei este strâns cu un cuplu de 0,74N.m până la 0,90N.m.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare.
3. Utilizați unitatea în intervalul de specificații.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la scurtarea duratei de viață a unității sau la incendiu.
4. Nu utilizați unitatea în locuri unde pot exista gaze, umiditate sau praf inflamabil și exploziv.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la explozie.
5. Nu utilizați unitatea cu apă sau detergent pe bază de ulei când o curățați. Utilizați o cârpă uscată pentru curățarea unității.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu sau defectarea unității.
6. Nu utilizați unitatea în locuri cu gaze inflamabile sau explozive, umiditate, lumină solară directă, căldură radiantă, vibrații sau impact.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la explozie.
7. Păstrați unitatea ferită de praf și reziduuri de sărmă care pot pătrunde în interiorul unității.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la incendiu sau deteriorarea unității.
8. Verificați polaritatea senzorului de temperatură la conectare.
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la incendiu sau explozie.
9. Pentru instalarea unității cu izolație ranforsată, utilizați o sursă de alimentare cu izolație de bază asigurată

■ Componenta modelului



■ Descrierea părților componente



1. **Afișaj valoare proces (PV)**
 - 1) Mod RUN: afișează valoarea procesului (PV)
 - 2) Mod setare parametri: afișează parametrul setat
2. **Afișaj valoare setată (SV)**
 - 1) Mod RUN: afișează valoarea setată (SV)
 - 2) Mod setare parametri: afișează valoarea parametrului setat
3. **Indicator autoajustare (AT)**

Clipește când funcția de autoajustare este activă
4. **Indicator ieșire control (OUT)**

Când ieșirea controlului este activă, se aprinde LED-ul
5. **Indicator ieșire alarmă (ALM)**

Când ieșirea de alarmă 2 este activă, se aprinde LED-ul
6. **Tasta **

Utilizată la intrarea în modul de setare a parametrilor, la revenirea în modul RUN, la modificarea parametrilor și la salvarea valorilor setate
7. **Taste    **


Utilizate la modificarea valorilor setate, schimbarea parametrilor și la creșterea/scăderea cifrelor. Țineți apăsată tasta  +  timp de 3 secunde pentru a utiliza funcția rapidă


■ Specificatii

Tensiune de alimentare		①100-240VAC ② 24VDC
Domeniu tensiune admisă		90-110% din tensiunea nominală
Consum de putere		Max. 8VA
Specificația intrării	TC	K E J N T S R B
	RTD	Pt100 Cu50
	Curent liniar	0-20mA 4-20mA
	Tensiune liniară	0-5V 1-5V
Precizia afișajului		±0,5%
Specificația ieșirii	Ieșire releu cu contact 250VAC 5A 1NO1NC	
	SSR 12VDC ±2V sub 20mA	
	Ieșire în tensiune (ieșire control / ieșire variabilă)	
	Ieșire în curent (ieșire control / ieșire variabilă)	
Ieșire opțională alarmă	Releu 250VAC 5A Max.două seturi de ieșiri alarmă Com. comunicație ieșire (Modbus RTU)	
Metodă de control		Control ON/OFF, control PID, control autoajustare
Perioadă de eșantionare		100ms
Ciclu de viață al releului		Mecanic peste 2,5 milioane de ori, Electric peste 100000 ori
Rezistență de izolație		2000VAC 50/60Hz timp de 1 minut, între borne, între borne și carcasă
Rezistență la vibrații		Amplitudine 0,75mm la frecvență de 5 până la 55Hz (1min.), în direcțiile X, Y, Z, câte 2 ore.
Rezistență la impulsuri		Min. 100MQ (500VDC) MEGA
Rezistență la zgomot		Zgomot de tip undă pătrată (simulator de zgomot) lățime impuls 1 μs ±2kV R-fază, S
Memorie de retenție		Aprox.10 ani (memorie semiconductor nevolatilă)
Mediu de utilizare	Temp. ambiant	Stocare: -5~40°C Funcționare: -10~50°C
	Umiditate ambiantă	35%~85%RH stocare: 35%~85%RH

■ Dimensiuni

Unitate: mm





Funcție scurtătură

Apăsând și menținând apăsat timp de 3 secunde tasta **ON** + **AL** pentru a activa funcția de scurtătură, pornim/sărim.

* Funcția specifică depinde de tipul funcției de scurtătură [Udb] din „Grupa parametri 3”.

* Ajustare din fabrică: comutare releu/SSR.

* Această funcție nu este afectată de blocarea grupei de parametri [LCL].

Parametru funcție scurtătură	Afișaj	Descriere
OFF	/	Nicio funcție de scurtătură.
AT	AT ON / AT OFF	Pentru pornirea/oprirea autoreglării, aceeași funcție ca la „Autoreglare [At]” în „Grupa parametri 1”. ON pentru pornire, OFF pentru oprire.
AL	AL ON / AL OFF	Utilizatorul poate forța eliberarea alarmei. Când Cind se eliberează alarma, apare ecranul de alarmă. ON pentru eliberare, OFF pentru oprire. Când încheiat, această funcție se resetează.
OUT	OUT L / OUT S	Pentru modificarea specificației ieșirii. Aceeași funcție ca la „Specificarea ieșirii [out]” în „Grupa parametri 2”. RLY pentru releu, SSR pentru ieșire SSR.

7. Restabilirea setărilor din fabrică

Apăsând și menținând apăsat timp de 3 secunde tasta **ON** și, în același timp, timp de 3 secunde tasta **AL**, apoi introducând funcția parola S11, care va duce la resetarea parametrilor din fabrică [J-ES].

Selectați „no” (nu) și apăsați ocr pentru a menține setările minime. Selectați „YES” (da) și apăsați ocr pentru a reveni la valorile implicite din fabrică.

* Parametrii [d], [bPS] din „Grupa parametri 3” și [oUc] din „Grupa parametri 2” nu vor fi restabiliți.

Funcții

1. Autoreglare [At]

Autoreglarea PID măsoară caracteristicile termice ale obiectului controlat și rata de răspuns termic, apoi determină constanta de timp PID necesară. Prin această funcție se setează automat parametrii și se obține o stare stabilă la temperatură.

* În timpul autoreglării, sistemul de încălzire trebuie să fie în stare de funcționare, valoarea SV măsurată trebuie să fie sub valoarea reală de reglare.

* Când comutatorul de autoreglare [At] este în poziția „on”, începe procesul de autoreglare, iar indicatorul AT începe să clipească, indicând că procesul este în desfășurare.

* În timpul autoreglării, toate grupele de parametri și setarea SV vor fi blocate. Dacă e necesar o intervenție manuală, procesul de autoreglare se oprește.


* În timpul procesului de autoreglare, este posibilă apariția intreruperilor la ieșire dacă defectul.

* Când se finalizează autoreglarea, indicatorul AT se aprinde constant, iar parametrii rezultați P, I, d, Ar și alți parametri vor fi salvați automat, apoi se revine la starea nouă de control.

* În timpul procesului de autoreglare, parametrii P, I, d, Ar și alți parametri nu pot fi modificați.


2. Metoda de control [P.d]

Metoda de control [P.d]: când parametrul este în starea „on”, aparține modului de control PID; dacă este în starea „off”, se află în starea de control ON/OFF.



1) Control PID, mod încălzire
Cu cât este mai mare valoarea de încălzire, cu atât ieșirea este mai mică.

2) Control PID, mod răcire
Cu cât este mai mare valoarea de răcire, cu atât ieșirea este mai mare.



3) Control poziție ON/OFF, mod încălzire

4) Control poziție ON/OFF, mod răcire

3. Suprimarea suprareglării [Ar]


Când se utilizează controlul PID, se realizează suprimarea ajustării excesive. Cu cât valoarea setată este mai mare, cu atât răspunsul la căldură este mai lent, iar urmărirea este mai precisă. Valoarea implicată din fabrică este 60, se recomandă setarea unei valori mai mari prin autoreglare.

4. Control poziție [Ad1]

Setați intervalul dintre ON și OFF pentru controlul poziției (temperatură de control).

* Metoda de control [P.d]: când parametrul este în starea „off”, se afișează valoarea diferenței [dPc].

* Dacă în timpul procesului apar instabilități la ieșirea de control, acestea pot fi cauzate de interferențe externe etc.



5. Corecția erorilor [EC]

Controlul în sine nu are erori, dar pot exista erori cauzate de senzorul extern de temperatură. Această funcție este pentru corecția erorilor. Dacă diferența temperaturii actuale este 80°C, dar controlul afișează 70°C, atunci valoarea de corecție [EC] la „Grupa parametri 3” trebuie să fie 10°C.

* Domeniul de setare: -99 ~ 999°C.

* După conectarea erorilor, valoarea de corecție este resetată la 0.

6. Filtru digital [F.L]

Valoarea procesului (PV) poate varia repetat din cauza unui semnal de intrare instabil sau din cauza interferențelor externe, ceea ce poate împiedica un control precis. În acest caz, funcția de filtrare digitală poate fi utilizată pentru stabilizarea valorii (PV) și obținerea unei măsurători corecte.

* La utilizarea acestei funcții, este normal ca valoarea afișată (PV) să poată devia de la valoarea reală.


7. Tipuri de alarmă [Ad1]

Valoare setată	Alarmă	Valoare alarmă pozitivă (AL1)	Valoare alarmă negativă (-AL1)	Alarmă deviație valoare alătură absolută
0	Fără funcție alarmă	Fără ieșire	Fără ieșire	
1	Deviație limită superioară	$\frac{PV - SV}{SV} \times 100\%$	$\frac{SV - PV}{SV} \times 100\%$	Alarmă deviație
2	Deviație limită inferioară	$\frac{PV - SV}{SV} \times 100\%$	$\frac{SV - PV}{SV} \times 100\%$	Alarmă deviație
3	Alarmă interval	Intotdeauna OFF	Intotdeauna OFF	Alarmă deviație
4	Alarmă în afara intervalului	Intotdeauna ON	Intotdeauna ON	Alarmă deviație
5	Limită superioară absolută	$\frac{PV - SV}{SV} \times 100\%$	$\frac{SV - PV}{SV} \times 100\%$	Alarmă valoare absolută
6	Limită inferioară absolută	$\frac{PV - SV}{SV} \times 100\%$	$\frac{SV - PV}{SV} \times 100\%$	Alarmă valoare absolută
10	Fără funcție alarmă	Fără ieșire	Fără ieșire	
11	Deviație limită superioară în standby	$\frac{PV - SV}{SV} \times 100\%$	$\frac{SV - PV}{SV} \times 100\%$	Alarmă deviație
12	Deviație limită inferioară în standby	$\frac{PV - SV}{SV} \times 100\%$	$\frac{SV - PV}{SV} \times 100\%$	Alarmă deviație
13	Alarmă în interval standby	Intotdeauna OFF	Intotdeauna OFF	Alarmă deviație
14	Alarmă în afara intervalului standby	Intotdeauna ON	Intotdeauna ON	Alarmă deviație
15	Limită superioară absolută în standby	$\frac{PV - SV}{SV} \times 100\%$	$\frac{SV - PV}{SV} \times 100\%$	Alarmă valoare absolută
16	Limită inferioară absolută în standby	$\frac{PV - SV}{SV} \times 100\%$	$\frac{SV - PV}{SV} \times 100\%$	Alarmă valoare absolută

● Alarmă deviație

Se utilizează când doriți să setați o temperatură pentru a produce o legătură. Alarma nu se activează până când nu se modifică temperatura setată.


Se setează prin diferența între:



● Alarmă valoare absolută

Nu este necesar să se utilizeze legătură cu temperatura setată.

Funcționează cu valoarea absolută a temperaturii (valoarea actuală).



● Funcție standby

Funcția standby înseamnă că alarma pornește de la valoarea presetată în afara domeniului de alarmă următor, chiar dacă starea ON de alarmă este atinsă, alarma va fi ON.

Exemplu: alarmă la deviația limită inferioară de standby




8. Diferența de retur la alarmă [AH1]

Este diferența pentru revenirea din starea de nealarmă la starea de alarmă.

De exemplu, timpul total de acțiune a alarmei este 120°C, iar diferența de retur la alarmă este 10°C. Este necesar să se seteze diferența de retur la alarmă când temperatura scade sub 100°C.

* Domeniul de setare: 0 ~ 100°C.

* Valoare implicată din fabrică: 1°C.



Eroare

Afișaj	Descriere	Remediere
HHH	Intrare întreruptă sau în afara domeniului de intrare	Vă rugăm să verificați semnalul de intrare.
LLL	Intrare întreruptă sau în afara domeniului de intrare	Vă rugăm să verificați semnalul de intrare.

Atenție

1. Cablul de conexiune al acestui aparat trebuie separat de linia de alimentare și de cablurile de înaltă tensiune, pentru a evita interferențele.

2. Vă rugăm să instalați un întrerupător sau o siguranță pentru a întrerupe alimentarea.

3. Tineți departe de instrumente cu interferențe puternice (aparate de sudură, mașini de înaltă frecvență, magnet de comutație etc.).

4. Acest aparat poate fi utilizat în următoarele condiții:

① Trebuie utilizat în interior ② Grad de poluare 2 ③ Altitudine de până la 2000 m ④ Categoria de instalare

* Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea produsului.