

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU INTRERUPATORUL DE CIRCUIT INTELIGENT WIFI

- ✓ 01 Descărcați aplicația eWeLink, căutați aplicația eWeLink în magazinul de aplicații sau Google Play, scanati și descărcarea codului QR.
- ✓ 02 Înregistrați-vă folosind numărul de telefon mobil.
- ✓ 03 Verificați pentru a confirma că întrerupătorul mic roșu trebuie menținut în poziția rapidă"
- ✓ 04 Așteptați aproximativ 7 secunde după pornirea alimentării; Indicatorul se va schimba în 2 clipiri rapide și 1 lentă.
- ✓ 05 Deschideți aplicația, apăsați „+” pentru a intra în interfața de adăugare a dispozitivului, selectați modul Rapid.
- ✓ 06 Introduceți numele și parola WIFI conform instrucțiunilor, vă rugăm să verificați corect. Urmăriți instrucțiunile pentru a aștepta procesul de asociere.
- ✓ 07 După ce împerecherea este reușită, puteți lucra luând un nume (Notă: după ce împerecherea este reușită, comutatorul roșu mic trebuie să fie în poziția „rapidă”)

BLOCARE DE SIGURANTA

Întrerupătorul are un mecanism antilipsă, următoarea poziție inițială. În acest caz, operația de închidere poate fi controlată normal. Când mecanismul antilipsă este în poziția de extragere, întrerupătorul va rămâne în poziția de deschidere, iar întrerupătorul nu poate fi închis. Când mecanismul antilipsă trebuie resetat la poziția inițială, vă rugăm să operați așa cum se arată mai jos.

INTRETINERE

- ✓ Verificați dacă aria secțiunii transversale a firului este selectată conform curentului real..
- ✓ Verificați dacă șuruburile sunt slăbite sau nu sunt strânse.
- ✓ Verificați suprafața produsului pentru praf și deteriorarea izolației. Dacă se găsește praf, acesta trebuie curățat la timp.
- ✓ Dacă izolația este deteriorată, trebuie înlocuită la timp.
- ✓ La instalare, șuruburile terminalelor trebuie strânse, firele nu sunt slăbite și scoase, iar zona firului este selectată strict în funcție de cerințele ariei de secțiune transversală a firului.
- ✓ Nu acționați întrerupătorul cu mâinile ude, altfel se pot produce clicuri. Caracteristicile de funcționare ale întrerupătorului sunt stabilite de producător și nu este permisă dezasamblarea și reglarea după bunul plac; pentru a evita funcționarea defectuoasă a produsului.
- ✓ După cumpărare, utilizatorul trebuie să citească manualul complet pentru prima dată. Dacă se constată că clientul nu poate fi folosit sau dacă mediul de siguranță nu poate fi respectat, vă rugăm să încetați să îl utilizați la timp și să contactați producătorul pentru returnare.
- ✓ Când produsul este la sfârșitul duratei de viață, nu-l aruncați după bunul plac și descompuneți-l corespunzător. Interiorul conține metale prețioase argintii și altele asemenea.
- ✓ Acest întrerupător este linia superioară a liniei superioare de intrare. Nu acceptă linia inferioară de intrare. Vă rugăm să-l conectați corect. Vă rugăm să citiți partea din față a acestui manual pentru diagrama de cablare.

- ✓ Urmăriți cu stricte cerințele schemei de conexiuni, poziția liniei neutre și a liniei sub tensiune nu pot fi schimbate, altfel va duce la inoperare sau deteriorarea produsului. În special pentru produsele 1P și 3P, firul neutru trebuie să fie acestui manual
- ✓ La conectat la poziția corespunzătoare, așa cum se arată în schema de cablare frontală LA operarea de împerechere, împerecherea trebuie efectuată în starea fără sarcină a întrerupătorului. scurtcircuit etc. Pentru a evita funcționarea defectuoasă a produsului cauzată de suprasarcină, scurt circuit etc.
- ✓ Produsul adoptă modul de pornire intern. Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea la terminalul de intrare este stabilă și fiabilă. Așteptați 7 secunde pentru prima dată, apoi efectuați operația de asociere
- ✓ Înainte de a utiliza produsul, este necesară prima operație de asociere. După finalizarea împerecherii, nu este nevoie să reîmperechezi operația în continuare
- ✓ Dacă routerul WIFI se schimbă în timpul utilizării produsului, produsul trebuie reîmperecheat
- ✓ Produsul trebuie să fie cât mai aproape de routerul WIFI în timpul utilizării, pe cât posibil pentru a reduce bariera de obiecte precum peretii și pentru a asigura puterea semnalului. Dacă este instalat la marginea acoperirii semnalului WIFI, deoarece semnalul WIFI fluctuează și se deplasează, produsul va fi scăpat de sub control offline. Dacă linia pierde brusc puterea în timpul utilizării normale, produsul va rămâne în starea inițială de închidere, iar starea de control va fi offline. Ulterior Apeluri, așteptând câteva secunde, produsul va intra automat din nou online, fără reîmperechere. Produsul trebuie instalat într-un mediu cu măsuri de protecție precum impermeabil, impermeabilă etc. rezistent la umiditate, protecție solară etc., cum ar fi interior, cutie de distribuție impermeabilă

INTREBARI FRECVENTE

- ✓ Dacă indicatorul luminos albastru este stins, verificați dacă tensiunea de alimentare este normală. Verificați dacă produsul a introdus de sus. Acest produs acceptă doar intrare de sus și ieșire din jos
- ✓ Dacă indicatorul luminos violet este stins, verificați poziția micului întrerupător roșu. Înainte de pornire, poziția micului comutator roșu ar trebui să fie în poziția „rapidă”. Dacă întrerupătorul roșu mic este în poziția „compatibil”. Vă rugăm să reglați micul întrerupător roșu în poziția rapidă și să întrerupeți și alimentarea principală, așteptați câteva secunde, apoi porniți alimentarea.
- ✓ Verificați dacă linia neagră N este conectată la linia neutră N a sursei de alimentare conform schemei de cablare și nu pe firul de împământare PE..
- ✓ Verificați antena, produsul trebuie echipat cu cel al companiei antenă mică albă, iar antena este instalată pentru a asigura un contact fiabil.
- ✓ Notă: Indicatorul luminos al acestui produs are două culori, albastrul este putere indicator luminos, iar violet este indicator luminos WIFI. Indicatorul luminos violet este 2 rapid 1 lent este modul rapid" de conexiune WIFI; lumina violet clipește uniform și continuu este modul compatibil" cu conexiunea WIFI..
- ✓ Înainte de a conecta alimentarea, întrerupătorul roșu mic trebuie să fie în poziția rapidă". După ce alimentarea este pornită, indicatorul luminos albastru se va aprinde. Așteptați 7 secunde după pornire. Indicatorul luminos violet se va schimba în 2 rapid și 1 lent. Puteți conecta WIFI conform pașilor procesului. Dacă nu vă puteți conecta WIFI mai mult de 3

minute, indicatorul luminos violet va începe să clipească uniform. În acest moment, trebuie să întrerupeți alimentarea principală și să vă reconectați la WIFI.

- ✓ Pe lângă respectarea domeniului de temperatură de $-5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ standardului național, poate funcționa fiabil și în limita temperaturii ambientale de $-25^{\circ}\text{C}\sim+65^{\circ}\text{C}$.
- ✓ Când temperatura maximă este de $+40^{\circ}\text{C}$, umiditatea relativă a aerului nu depășește 50%. Când temperatura minimă lunară a celei mai umede luni nu depășește $+25^{\circ}\text{C}$, umiditatea relativă maximă medie lunară a lunii nu depășește 90%, iar media zilnică maximă relativă Umiditatea nu depășește 95%, iar condensul pe se ia în suprafața produsului din cauza schimbărilor de temperatură considerabile..
- ✓ Altitudinea locului de instalare nu trebuie să depășească 2000m. Ar trebui redus în zonele de altitudine mare. Se recomandă reducerea capacității cu 10% pentru fiecare 1000m altitudine.
- ✓ Câmpul magnetic extern al locului de instalare nu trebuie să depășească de 5 ori câmpul magnetic al pământului în orice direcție.. Acest produs acceptă controlul aplicației mobile și, de asemenea, acceptă aplicația WeChat, Tmall elf, small love, Google, Yamaha și alte sisteme de control.

ALERTA DE SIGURANȚĂ

- ✓ Este interzisă utilizarea acestui produs pentru activități ilegale și criminale. Dacă aceasta duce la infracțiuni ilegale, toate răspunderile legale vor fi suportate de utilizator.
- ✓ Este interzisă predarea echipamentului de telecomandă copiilor și bunuri cauzate de o utilizare persoanelor neînrudite pentru a se juca și opera, astfel încât să se evite pierderea necorespunzătoare. Este interzisă folosirea echipamentului în controlul mașinii pentru a evita accidente accidentale de trafic cauzate de vibrații și exploatare greșită

EROARE DE CONEXIUNE WIFI

- ✓ Verificați dacă distanța routerului WIFI este prea departe de întrerupător. Verificați numele routerului WIFI, nu puteți folosi chineza, nu puteți folosi simboluri. Verificați dacă numele routerului și parola introduse de APP sunt corecte..
- ✓ Verificați poziția micului întrerupător roșu și urmați cu stricte De fluxul pozitiv manual; Verificați dacă în mediu există mai multe routere WIFI puternice și opriți temporar routerele nedorite; Verificați dual-band, vă rugăm să treceți la 2.4G; dacă routerul WIFI este 5G sau 2.4G. Acest produs acceptă 2.4G (dacă este un router dual-band treceți la 2.4G)
- ✓ Verificați dacă există prea multe dispozitive conectate la routerul WIFI.. routere au o limită superioară a numărului de dispozitive de acces;
- ✓ Verificați dacă telefonul este conectat la Internet. Trebuie să vă conectați telefon la routerul local pentru a rămâne conectat; cu procesul de asociere; . Când nu există nicio anomalie, puteți selecta modul de compatibilitate pentru a se asocia
- ✓ Dacă nu există niciun rezultat, opriți temporar routerul WIFI; pregătiți un alt telefon mobil, porniți semnalul hotspot-ului celui alt telefon mobil și încercați să vă asociați. Dacă este posibil, evaluați starea routerului WIFI sau redeschideți WIFI-ul router pentru a încerca din nou. Notă: Dacă împerecherea multiplă nu reușește și indicatorul luminos violet este întotdeauna în starea de clipire lent, pot fi utilizate următoarele metode; 1) Dispozitivul este afișat în aplicația mobilă, dar offline, iar dispozitivul este sters și modulul compatibil din

acest manual. re-împerecheat. 2) Asocierea cu modul compatibil, consultați metoda „Asocierea modului compatibil” din acest manual.

- ✓ Acest produs nu protejează împotriva socurilor electrice personale, a supratensiunii și subtensiunii de linie și a scurgerilor de echipamente. Vă rugăm să acordați atenție domeniului de protecție.
- ✓ Este interzisă instalarea și dezasamblarea produsului sub sursa de alimentare pentru a preveni socurile electrice ale corpului uman și scurtcircuitul echipamentului.
- ✓ Când efectuați între inerea cablajului sau evitați închiderea telecomenzii fără fir, asigurați-vă că trageți în sus mecanismul antilipsă pentru a menține întrerupătorul în poziție deschisă. Urmăriți cu strictețe schema de funcționare a cablajului din față, linia neutră și linia de fază trebuie conectate la poziția corespunzătoare, în special produsele 1P și 3P. Nerespectarea acestui lucru va duce la inoperarea sau deteriorarea produsului.
- ✓ Evitați conectarea sarcinii electrice inferioare la produs pentru control; pentru a evita arderea accidentală a produselor inferioare, ceea ce duce la pagube materiale. Când protecția întreruptorului se declanșează, este interzisă efectuarea operațiunii de închidere a telecomenzii fără verificarea liniei și depănarea, operațiunile ORB de ridicare pot duce la vătămări corporale sau daune materiale.
- ✓ Având în vedere problema căii semnalului a routerului WIFI, este interzisă utilizarea acestui produs în facilități importante de control al incendiilor, echipamente de lift, echipamente medicale și echipamente de urgență. Pentru a evita întreruperea accidentală sau blocarea canalului de semnal WIFI, dispozitivul pierde controlul, având ca rezultat pierderea bunurilor personale.
- ✓ În funcțiile extinse ale acestui produs, cum ar fi întârzierea, bucla de sincronizare și alte funcții, vor exista anumite erori în timp, vă rugăm să acordați atenție când folosiți.
- ✓ Dacă utilizatorul nu reușește să folosească și să construiască în conformitate cu termenii de mai sus utilizatorul va suporta toate consecințele și responsabilitățile legale.

PROCESARE OFFLINE

- ✓ Verificați dacă routerul WIFI funcționează corect.
- ✓ Verificați dacă telefonul este conectat la Internet.
- ✓ Verificați dacă telefonul mobil este echipat cu software antivirus și alt software care restricționează accesul la o anumită aplicație.
- ✓ Verificați dacă produsul este conectat la linie și dacă alimentarea este normală.
- ✓ Verificați dacă în jur există o sursă puternică de interferență de câmp electromagnetic produsul.
- ✓ Dacă nu există nicio anomalie, ieșiți din APP și reconectați-vă pentru câteva minute

FARA FEEDBACK IN STAREA DE FUNCTIONARE

- Verificați setările interne ale Easy Micro-Link, interfața de operare a butoanelor, setați un dispozitiv și partajați și notificarea de operare a utilizatorului, deschideți și verificați setările sistemului de operare al telefonului, mobil, setați o notificare, un microlink ușor și permiteți se deschide notificarea; (Sistemele Android și Apple sunt ușor diferite)


DESCRIEREA ALTEI FUNCȚII

- Feedback de functionare: AP telefon mobil: control închidere, după câteva secunde, APP afișează deschiderea; sau APP arată că starea de deschidere și închidere este incompatibilă cu comutatorul și verificați dacă terminalul inferior al produsului a fost strâns. Va reveni la normal după strângere. Tip de linie de intrare: cutia de distribuție a unor utilizatori este linia inferioară. Dacă produsul adoptă și linia de jos, nu va funcționa, mânerul este blocat în mijloc, iar produsul alunecă. Ar trebui să fie schimbat la linia de sus, drumul către linia următoare.

APLICATIA

- Seria ZJSB9 de întrerupătoare inteligente miniaturale reflectă cele mai recente concepte de design și tehnici de fabricație, oferind dimensiuni compacte, durată lungă de viață, modularitate, ruptură ridicată și telecomandă inteligentă.
- Aplicabil la AC 50Hz/60Hz, tensiune nominală 220V/380V, curent nominal până la 125A, pentru pornire, întrerupere, sincronizare, întârziere și distribuție a energiei electrice și transportarea curentului nominal și poate supraîncărca și scurtcircuita în linie și echipament. Protecția liniei și a echipamentelor electrice din carcasa poate fi folosită și ca protecție, rar pornire și suprasarcină și scurtcircuit a motorului.
- Mai important, poate controla direct controlul de închidere și deschidere a întrerupătorului de pe dispozitivul de control de la distanță și poate fi partajat cu alți utilizatori prin funcția extinsă, sincronizare, întârziere și alte funcții de setare pentru a satisface nevoile diferiților utilizatori.

DIMENSIUNEA DE INSTALARE



- Funcție profesională de autoverificare: În partea stângă a produsului, comutatorul de funcție intern poate fi găsit prin „Fereastra de autotestare profesională”. În condiții normale, comutatorul de funcție ar trebui să fie menținut la capătul superior (poziția de TEST a plăcii de circuit), iar produsul poate fi controlat în mod normal. Utilizare: Când este necesar să testați, aveți nevoie de un electrician profesionist pentru a opera, mai întâi deconectați sursa de alimentare rotiți comutatorul de funcție în partea de jos, linia de intrare a produsului este conectată la sursa de alimentare. Produsul va deschide și închide automat ciclul de funcționare automată de aproximativ 100 de ori, indicând că produsul nu are defectiuni mecanice →

După ce alimentarea este oprită, întoarceți comutatorul de funcție înapoi la capătul superior pentru a relua utilizarea normală.

- Împerecherea modului compatibil (caz special de utilizare) :
- Sistem de operare Android: Rotiți comutatorul roșu în poziția rapidă" de alimentare a produsului, așteptați aproximativ 7 secunde, indicatorul luminos violet se schimbă în 2 rapid 1 lent → rotiți comutatorul roșu mic în poziția compatibil" așteptați câteva secunde indicatorul violet se modifică lumina intermitent continuu Deschideți aplicația eWelink → Faceți clic pe „+” pentru a adăuga dispozitiv Faceți clic pe modul de compatibilitate → (AP) Faceți clic pe următorul pas Introduceți și numele și parola WFI Asocierii Comutatorul de asociere va comuta înapoi în poziția rapidă
- Sistem de operare ISO:
 - (1) Rotiți comutatorul roșu în poziția „rapidă” de alimentare a produsului, așteptați aproximativ 7 secunde, indicatorul luminos violet devine 2 rapid rotiți micul comutator roșu în poziția compatibil" așteptați câteva secunde 1 lent și un indicator violet Lumina se schimbă în clipește continuu pornește setările sistemului telefonic;
 - (2) Deschideți setările sistemului de telefon mobil, găsiți interfața de setare WIFI, selectați sursa de semnal la începutul ITEAD-1000***** introduceți parola "12345678" deschideți aplicația de micro-link ușor după conexiune are succes;
 - (3) (3) Deschideți aplicația eWelink → Apăsați „+” în partea de jos pentru a adăuga → Adăugați interfața dispozitivului pentru a selecta Modul de compatibilitate" → Următorul → Introduceți numele routerului WIFI în continuare pentru a intra în starea dispozitivului conectat
- Operare locală de la distanță LAN (caz special de utilizare) :
 - (1) Telefonul mobil este conectat la router-ul WIFI, iar dispozitivul care acceptă funcția mod local este adăugat;
 - (2) După ce adăugarea are succes, APP poate folosi rețeaua externă pentru a controla dispozitivul în mod normal;
 - (3) Deconectați cablul routerului
 - (4) Așteptați câteva minute până când indicatorul luminos de pe dispozitiv se transformă într-un bliț 2 stări
 - (5) Faceți clic pe butonul „Activati modul local” din aplicație pentru a începe să trimiteți transmisii către dispozitiv;
 - (6) Dacă dispozitivul în modul local este găsit în 60 de secunde, dispozitivul intră în modul local. Dacă nu este găsit, niciun dispozitiv nu va intra în modul local (APP va căuta doar 60 de secunde, dacă nu este găsit, nu îl va mai găsi)
 - (7) Când dispozitivul intră în modul local, indicatorul luminos al dispozitivului va deveni intermitent lent 1;
 - (8) După intrarea în modul local, interfața listei mod AP va afișa Pictograma „Pământ” în dispozitivul în modul local. Interfața de detalii va afișa promptul text „Mod local”, care poate controla dispozitivul în mod normal.
 - (9) Instalarea contează!!! Când utilizați și instalați, asigurați-vă că ați efectuat întreruperile de curent pentru a asigura siguranța personală.