


TNSM2

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



INTELENTNE GNAZDO WIFI POLICENIE



Configurarea produsului
Gratulemi pentru Smart Life - Smart Priză inteligentă Wi-Fi Living. - Teraz mozesz włączac i wyłączać zasilanie ręcznie lub zgodnie z harmonogramem za pomocą Aplikacji Smart Life - Smart Living zainstalowanej na Twoim urządzeniu z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu.

Aplikacja umożliwia również monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym dla modelu danego. Bine pentru Ciebie. Bine pentru mediul.

Specificatii

Maxymalny prąd	art. 16A
Napięcie wejściowe	Prąd przemieniczny (220 ~ 240) V
Maksymalna moc obciążenia	3680 W
Typ de siguranță fără garanție	Wi-Fi 2,4 GHz
Formantów	Ręczne włączanie/wyłączanie
Temperatură	(-20 ~ +50)°C
Wilgotność	(0 ~ 95)% dezłantuit, fără condensare

Configurații de acces

1. Pobierz aplikację na smartfona skanując kod QR lub wyszukując Smart Life - Smart Living w Apple App Store lub iPhone'ów lub Google Play lub telefonu z systemu Android.



iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Uruchom aplikację i zaloguj się. Nowi użytkownicy będą musieli zarejestrować nowe konto.

Register

USA >

Mobile Number/Email

Get Verification Code

I Agree User Agreement and Privacy Policy

3. Podłącz inteligentne gniazdo Wi-Fi do gniazdka sieciowego i włącz wyłącznik zasilania gniazdka. Dioda LED powinna świecić na zielono.

Gdzie nie zainstalować inteligentnego gniazdka Wi-Fi




Nie instaluj inteligentnego gniazdka Wi-Fi w mokrych lub damp miejscach, takie jak łazienki i pralnie.

3

CONFIGURACJA

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania na inteligentnym gnieździe Wi-Fi. Dioda LED zacznie szybko migać na zielono.


Uwaga: Jeśli dioda LED nie, spróbuj zresetować urządzenie (patrz Resetowanie poniżej).



4

Scanare automată:

Pod diodą LED na zielono, a bluetooth działa, połączenie automatycznie po otwarciu aplikacji smart-life.



5

Wprowadź hasło

Wyszukaj hotspot Wi-Fi i wprowadź adres hotspotu.



Stuknij Dalej. Zwróć uwagę, że urządzenie łączy się z aplikacją.

Adăugati o replică:

1. Stuknij Dodaj urządzenie lub stuknij "+" w prawym górnym rogu.

6




2. Wybierz typ urządzenia: Gniazdo (Wi-Fi).



7


Configurarea configurației.



8

Wprowadź hasło

Wyszukaj hotspot Wi-Fi i wprowadź adres hotspotu.




Stuknij Dalej. Zwróć uwagę, że urządzenie łączy się z aplikacją.

9

Resetować

Jeśli inteligentne gniazdo Wi-Fi nie reaguje na polecenia, może być konieczne zresetowanie.

1. Odłącz inteligentne gniazdo Wi-Fi od gniazdka sieciowego.
2. Podłącz urządzenie z powrotem do gniazdka sieciowego i włącz wyłącznik zasilania gniazdka.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania ręcznego, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać (de la 5 s până la 10 s).
4. Wykonaj czynności opisane powyżej w temacie Konfiguracja, aby skonfigurować urządzenie.



Zmień nazwę urządzenia

1. Stuknij opcję Lista urządzeń, aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń.
2. Stuknij opcję Modyfikuj nazwę urządzenia i wprowadź nową nazwę dla Twojego inteli-

10

gentnego gniazdka Wi-Fi. Uwaga: Jeśli gniazdo Wi-Fi Smart Socket ma być sterowane przez Amazon Echo™, wybierz jednoznacznie brzmiącą nazwę.

Udostępnianie urządzeń

1. W obszarze Profil stuknij opcję Udostępnianie urządzenia.
2. Źródło i adăugati.
3. Wybierz urządzenie, które chcesz udostępnić.
4. Wpisz numer telefonu lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić zawartość.

5. Źródło i adăugati.

Harmonogram

Można dodawać harmonie, aby włączyć i wyłączać urządzenia o określonych porach i dniach tygodnia.

Harmonogramy mogą być jednorazowe lub powtarzane w określone dni tygodnia.


Pentru a activa armonograma:

1. Na ekranie Urządzenia stuknij inteligentne gniazdo, a następnie wybierz opcję Zaplanuj.
2. Stuknij opcję Dodaj harmonogram.
3. Skonfiguruj żądany harmonogram.

11

Pomiaru

naciśnij Elektryczny, aby ustawić miernik.



Konserwacja i konserwacja
Aktualizacja oprogramowania
układowego
Nowe funkcje mogą zostać dodane do programowania układowego wbudowanego inteligentne gniazdo Wi-Fi. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego:

12

1. Sección Informații.
2. Stuknij opcję Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania układowego.

Usuń urządzenie

1. Aby usunąć urządzenie z listy aplikacji, dotknij opcji Informacje (**) w prawym górnym rogu aplikacji.
2. Stuknij opcję Usuń urządzenie, aby je usunąć.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! Acest document poate fi modificat fără notificare. Informații actualizate pe site. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Informații actuale finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave ! Actuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Acest document poate schimba fără preaviso. Informații actualizate și găsiți pe site-ul internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Informații actuale pe web! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Informații actuale pe site-ul web! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važće informacije su na web stranici. Ce document poate fi modificat fără preaviso. Mise à jour de l'information on the site Web Acest document poate fi modificat într-un avis anterior. Informații actualizate pe pagina web




TNSM2

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



PREMIU INTELENTĂ WI-FI
INSTRUCȚIUNI



Configurația produsului

Felicitări pentru căutarea Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Priză. Acum poți porni și opri alimentarea manual sau în funcționarea programului tău prin aplicația Smart Life - Smart Living instalată pe dispozitivul de oriunde ai o conexiune la internet.

Aplicația vă permite, de asemenea, să vă monitorizați consumul de energie în timp real pentru model.

Bine pentru tine. Bun pentru mediu.

Specificatii

Maximă actuală	16A
Tensiune de intrare	AC (220 ~ 240) V.
Max. Putere de încărcare	3680 V
Sfat fără fir	Wi-Fi 2,4 GHz
Control	Pornire/scriere manuală
Temperatură	(-20 ~ +50)°C
Umiditate de funcționare	80% umiditate relativă, fără condensare

1

Pregătirea configurării

1. Descărcați aplicația pentru telefonul inteligent
scănând codul QR sau căutând Smart Life - Smart Living în Apple App Store pentru iPhone sau Google Play pentru telefoane Android.




iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Lansați aplicația și conectați-vă. Utilizatorii nu vor trebui să înregistreze un cont nou.



3. Conectați Wi-Fi Smart Socket la o priză și porniți comutatorul de alimentare. LED-ul ar trebui să fie verde.

Unde să nu instalați priză inteligentă Wi-Fi
Nu instalați priză inteligentă Wi-Fi în zone umede sau umede, cum ar fi băi și spălătorii.




3

CONFIGURAȚIE

Apăsați butonul de pornire/oprire de pe priză inteligentă Wi-Fi. LED-ul va clipi rapid verde.


Notă: Dacă LED-ul nu clipește, încercați să resetați dispozitivul (consultați Resetare de mai jos)



4

Scanare automată:


Sub LED-ul clipește verde și bluetooth funcționează, conectarea automată atunci când se deschide aplicația smart-life.



5

Introduceți cuvintele

Căutați hotspotul Wi-Fi și introduceți parola hotspot-ului.




Atinge Următorul. Observați că dispozitivul se conectează la aplicație.

Adăugați manual:

1. Atingeți Adăugați dispozitivul sau atingeți "+" în colțul din dreapta sus.

6




2. Selectați tipul de dispozitiv Priză (Wi-Fi).



7

Configurați dispozitivul.



8

Introduceți cuvintele

Căutați hotspotul Wi-Fi și introduceți parola hotspot-ului.




Atinge Următorul. Observați că dispozitivul se conectează la aplicație.

9

Resetare

Dacă priză inteligentă Wi-Fi nu răspunde la comenzi, poate fi necesar să fie resetată.

1. Deconectați priză inteligentă Wi-Fi de la priză.
2. Conectați dispozitivul din nou la priză și porniți întrerupătorul de alimentare al premului.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de control manual până când indicatorul LED clipește rapid (între 5 s și 10 s).
4. Urmăriți pașii de mai sus în Configurare pentru a configura dispozitivul.



Schimbați numele dispozitivului

1. Atingeți Listă de dispozitive pentru a vedea o listă de dispozitive conectate.
2. Atingeți Modificare nume dispozitiv și introduceți un

10

nume nou pentru priză Wi-Fi Smart. Notă: Dacă Wi-Fi Smart Socket va fi controlat de Amazon Echo™, alegeți un nume clar și clar.

Partajarea dispozitivelor

1. În Profil, atinge Partajare dispozitiv.
2. Atingeți Adăugați.
3. Selectați dispozitivul de partajat.
4. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail a persoanelor cu care să aveți grijă să partajați.
5. Atingeți Confirmați.


Orar
Programele pot fi adăugate pentru a porni sau opri dispozitivele la ore și zile prestabilite ale săptămânii. Programele pot fi o singură dată sau repetate în anumite zile ale săptămânii.

- Pentru a activa un program:
1. Din ecranul Dispozitiv, atinge Smart Socket, apoi selectează Programează.
 2. Programul Atingeți Adăugați.
 3. Configurați programul dorit.

11

Măsurare

apăsați Electric pentru a seta controlul



Actualizarea firmware-ului de îngrîjire și întreținere

Pot fi adăugate funcții noi la firmware-ul încorporat în priză inteligentă Wi-Fi. Pentru a verifica dacă există actualizări ale firmware-ului:

12

1. Atingeți Informațiile.
2. Atingeți Verificați actualizarea firmware-ului.

Eliminarea dispozitivului

1. Pentru a elimina dispozitivul din lista de aplicații, atingeți Informații (+) în colțul din dreapta sus al aplicației.
2. Atingeți Eliminați dispozitivul pentru a elimina dispozitivul.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! Acest document poate fi modificat fără notificare. Informații actualizate pe site. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Informații actuale finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promieniti bez prethodne najave! Aktuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Acest document poate schimba fără

preaviso. Informații actualizate și găsiți pe site-ul internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Informații actuale pe web! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Informații actuale pe site-ul web! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document poate fi modificat fără previziuni. Mise à jour de l'information on the site Web Acest document poate fi modificat într-un avis anterior. Informații actualizate pe pagina web




TNSM2

NAVODILO ZA UPORABO



VI-FI PAMETNA UTIČNICA

UPUTSTVA



Configurarea produsului

Čestitamo na kupovini Smart Life - Prižá inteligentá Smart Living Vi-Fi. Sada možete uključiti i isključiti napajanje ručno sau prema rasporedu putem aplica Smart Life - Smart Living instalirane na vašem uređaju sa bilo kog mesta gde imate internet konekciju.

Aplicacija vam takođe omogućava da pratite potrošnju energije u realnom vremenu za model.

Blago tebi. Dobro za životnu sredinu.

Specifikaciji

Maksimun struja	16A
Ulazni napon	CA (220 ~ 240) V
Mak.Load snaga	3680 P
Vářf Bežični	Vi-Fi 2,4 GHz
Control	Ručno uključivanje / isključivanje
Temperatura Radnei	(-20 ~ +50)°C
Radna vlažnost	(0 ~ 100) relative vlažnost, fără condenscentă

1

Primele configurații

1. Preuzmite aplikaciju za pametni telefon skeniranjem QR koda sau traženjem Smart Life - Smart Living in Apple App Store pe iPhone sau Google Play pe telefonul Android.




iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Pokrenite aplikaciju i prijavite se. Novi korisnici će morati da registruju novi nalog.



3. Uključite Vi-Fi Smart Socket utičnicu i uključite prekidač za napajanje. LED treba da bude zelena.

Gde da ne instalira Vi-Fi Smart Socket

Instalati Vi-Fi Smart Socket și vlažnim sau vlažnim prostorima kao što su kupatila i praonice.




3

CONFIGURACIJA

Pritisnite dugme za uključivanje / isključivanje na Vi-Fi pametnoj utičnici. LED će brzo treperiti zeleno.


Numele: Ako LED dioda ne treperi, pokušajte da resetujete uređaj (pogledajte Reset ispod).



4

Schimb automat:

Pod LED blica zelena i plava kabina radi, konekcija automatski kada se otvori smart-life APP.



5

Unesite lozinku

Potražite Vi-Fi hotspot i unite lozinku za hotspot.



Dodirnite Sledeći. Obratite pažnju da se uređaj povezuje sa aplikacijom.

Adăugați rubrica:

1. Dodirnite Dodaj uređaj ili dodirnite "+" u gornjem desnom uglu.

6




2. Izaberite viš uređaja priži (Vi-Fi).



7

Podesite uređaj.



8

Unesite lozinku

Potražite Vi-Fi hotspot i unite lozinku za hotspot.




Dodirnite Sledeći. Obratite pažnju da se uređaj povezuje sa aplikacijom.

9

Poništi

Ako Vi-Fi pametna utičnica ne reaguje na komande, možda će biti potrebno da se resetuje.

1. Isključite Vi-Fi pametnu utičnicu iz utičnice.
2. Uključite uređaj nazad u utičnicu i uključite prekidač za napajanje.
3. Pritisnite i držite dugme za ručno upravljanje dok LED indikator brzo ne treperi (između 5 si 10 s).
4. Pratite korake iznad u Konfiguracija da podesite uređaj.



Promenite time uređaja

1. Dodirnite Lista uređaja da biste videli listu povezanih uređaja.
2. Dodirnite Izmeni ime uređaja i unesite

10

din nou, acum este Vi-Fi Smart Socket. Descriere: Aco ce Vi-Fi Smart Socket controlat Amazon Echo™ nedvosmisleno, izaberitá jasno zvučno ime.

Delite uređaje

1. U Profilu dodirnite Deljenje uređaja.
2. Adăugați.
3. Izaberite uređaj za deljenje.
4. Unesite broj telefona ili adresu e-pošte osobe sa kojom želite da delite.
5. Dodirnite Potvrdi.

Răspândit

Rasporedi se mogu dodati za uključivanje ili isključivanje uređaja u unapred određeno vreme i dane u nedelji. Raspored može biti jednom ili ponoviti u određenim danima u nedelji.


Pentru a activa răspunsurile dorite:

1. Ecranul Uređaji dodirnite Smart Socket, o parte din izaberite Raspored.
2. Adăugați adăugarea de raspord.
3. Podesite željeni raspored.

11

Merenje

pritisnite Električni da podesite metar.



Nega i održavanje Ažuriranje firmvera

Nove funkcije mogu biti dodane firmveru ugrađenom u vašu Vi-Fi pametnu utičnicu. Da biste proverili ažuriranja firmvera:

12

1. Accesati informațiile.
2. Dodirnite Provera za ažuriranje firmvera.

Uklonite uređaj

1. Da biste uklonili uređaj sa liste aplikacija, dodirnite Info (i) u gornjem desnom uglu aplikacije.
2. Dodirnite Ukloni uređaj da biste uklonili uređaj.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! Acest document poate fi modificat fără notificare. Informații actualizate pe site. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Informații actuale finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave ! Actuelle informatie možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Acest document poate schimba fără preavviso. Informații actualizate și găsiți pe site-ul internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Informații actuale pe web! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Informații actuale pe site-ul web! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document poate fi modificat fără previziuni. Mise à jour de l'information on the site Web Acest document poate fi modificat într-un avis anterior. Informații actualizate pe pagina web




TNSM2

NAVODILO ZA UPORABO



PAMETNA VTIČNICA WI-FI

NAVODILO



Configurarea paginii
Çestitamo za nakup pametne vtičnice Smart Life - Smart Living Wi-Fi. Zdaj lahko vklopite in izklopite napajanje ročno ali po urniku prek aplikacije Smart Life - Smart Living, care vã numestej compãrãtori de informatii, cum ar fi accesul la internet fãrã probleme.

Aplikacija vam omogoãa tudi spremljanje porabe energije v realnem ãasu za model.
Dobro za vas. Dobro za okolje.

Specificatii

Maksimov tok	16A
Vhodna napetost	CA (220~240)V
Maksimalna moã obremenitve	3680 W
Vrsta brezãižnega omrežja	Wi-Fi 2.4 GHz
Kontrolnike	Roãno vklop/izklop
Temperatura în Delovna	(-20 ~ +50)°C
Delovna vlažnost	(0 ~ 95) % relativne vlažnosti, fãrã sã se lase praf

Respectarea configurãrii

1. Prenesite aplicãciã za pametni telefon
Aflati codul QR pentru a vedea Smart Life - Smart Living v Apple App Store din iPhone sau Google Play pe telefonul Android.




IOS / Android App



Smart Life - Smart Living

2. Zãezenite aplicãciã in se prijavite.
Novi uporabniki bodo morali registrirati nov raãun.



3. Prikljuãite pametno vtiãnico Wi-Fi v elektriãno vtiãnico in vklopite stikalo za vklop. LED mora biti zelena.

Kje ne namestite pametne vtiãnice Wi-Fi


Pametne vtiãnice Wi-Fi ne namestãajte v mokra ali vlažna obmoãja, kot so kopalnice in pralnice.



CONFIGURATIE


Pritisnite gumb za vklop/izklop na pametni vtiãnici Wi-Fi. LED dioda bo hitro utripala zeleno.

Opomba: ãe luãka LED ne utripa, poskusite ponastavi napravo (glejte Reset Spodaj).



Întrebare de la Samodejini:

Pod LED bliskãvico deluje zelena in modra kabina, samodejno se prikljuãi, ko odprete aplicãciã za pametno življenje.



Vnesite geslo


Positionati accesul la Wi-Fi în vnesite geslo za dostopno toãko.




Dotaknite se Naprej. Upoštevaãte, da se naprava povezuje z aplicãciã.

Adãugãti rošãu:

1. Dotaknite se Dodaj napravo ali tapnite »+« v zgornjem desnem kotu.



2. Izberite vrsto naprave Vtiãnica (Wi-Fi).



Înregistraãã-vã corect.



Vnesite geslo

Positionati accesul la Wi-Fi în vnesite geslo za dostopno toãko.




Dotaknite se Naprej. Upoštevaãte, da se naprava povezuje z aplicãciã.

Ponastavi

ãe se pametna vtiãnica Wi-Fi ne odziva na ukaze, jo bo morda treba ponastaviti.

1. Izklopite pametno vtiãnico Wi-Fi iz lejnãe electricãe.
2. Napravo prikljuãite nazãj v elektriãno vtiãnico in vklopite stikalo za vklop.
3. Pritisnite în drãžite gumb za roãno uprãvljanje, dokler LED indikator hitro ne utripa (med 5 s in 10 s).
4. Sledite zgornjim korãkom v razdelku Konfigurãcija, da nastavite napravo.



Spreminjanje imena naprave

1. Tapnite Seznam naprav, da si ogledate seznam povezanih naprav.
2. Dotaknite se možnosti Spremeni ime naprave in vnesite

nou ime za pametno vtiãnico Wi-Fi.
Opomba: ãe bo pametno vtiãnico Wi-Fi Amazon Echo™ fãrã fir nedvoumno, jasno zveneãe ime.

Skupna rãba naprav

1. V razdelku Profil tapnite Skupna rãba naprave.
2. Adãugãti.
3. Izberite napravo, ki jo želite dati v skupno rãbo.
4. Vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov osebe, s katero želite deliti vsebino.
5. Dotaknite se možnosti Potrdi.

Urniki


Dodate lahko urnike za vklop ali izklop naprav ob vnaprej doloãenih ãasih in dnevih v tednu. Urniki so lahko enkratni ali ponovljeni v doloãenih dneh v tednu.

Pentru a activa site-ul:

1. Na zaslonu »Dispozitive « tapnite » Smart Socket « în nato izberite »Schedule«.
2. Adãugãti urm.
3. Configuraãti geanta.

Merjenja

pritisnite Elektriãni, da nastavite števec.



Posodobitev vdelane programske opreme za nego în vzdrãževanje

Program de operare vdelano, vgrãjeno v pametno vtiãnico Wi-Fi, se lahko dodãjo nove funkcije.

ãe želite preveniti, ali so na voljo posodobitve vdelane programske opreme:

1. Accesãti Informaãii.
2. Dotaknite se Preveri ali je na voljo posodobitev vdelane programske suprem.

Odstrani napravo

1. ãe želite napravo odstrãniti s seznama aplicãji, tapnite Informaãie (i) v zgornjem desnem kotu aplicãji.
2. Dotaknite se Odstrani napravo da zãvoriti napravo.



Ez a dokumentum elõzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! Acest document poate fi modificat fãrã notificare. Informaãii actualizate pe site. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Informaãii actuale finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Biezące informacje možna znaleźã na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fãrã o notificare prealabilã! Informaãii actualizate pe pagina noãstrã de internet! Ovãj dokument se možne promeni bez prethodne najave ! Actuale informãcie možete naãi na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informãcie najдете na spletni strani! Acest document poate schimba fãrã preaviso. Informaãii actualizate și gãsiți pe site-ul internet. Tento dokument sa možne zmenit' bez predchádzajúãeho oznãmenia! Informaãii actuale pe web! Tento dokument mŭže bŭt zmẽnen bez predchodho oznãmenia! Informaãii actuale pe site-ul web! Ovãj dokument se možne promijeniti bez prethodne najave. Važeãe informãcie su na web stranici. Ce document poate fi modificat fãrã previziuni. Mise à jour de l'information on the site Web Acest document poate fi modificat într-un avis anterior. Informaãii actualizate pe pagina web




TNSM2

COMANDĂ DE UTILIZARE



PAMETNA VTIČNICA WI-FI



Configurarea paginii

Čestitamo za nákup Smart Life - Prizá inteligentná Wi-Fi Smart Living. Zďaj ga lahko vklopite in izklopite ročno ali po urniku prek aplikacije Smart Life - Smart Living, care vā nūmestēti cum sǎ vǎ aflați pe site-ul nostru, sǎ vǎ aflați pe internet.

Aplikacija vam omogoča tudi spremljanje porabe energije modela v realnem času. Dobro za vas, dobro za okolje.

Predpisi

Največji tok	16A
Vhodna napetost	CA (220~240)V
Iscru mai bun	3680 V
Vrsta brezžičnega omrežja Wi-Fi 2.4GHz	
Kontrolnike	Ročno vklop/izklop
Temperatura în Delovna	(-20 ~ +50)°C
Delovna vlažnost	(0 ~ 95)% relative vlažnosti fără sǎ se lase praf

1

Respectarea configurării

1. Prenesite aplikacijo za pametni telefon. Aflați codul QR pentru Smart Life - Smart Living în Apple App Store pe iPhone sau Google Play pe telefonul Android.




IOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Zaženite aplikacijo in se prijavite. Novi uporabniki morajo registrirati nov račun.



3. Priključite pametno vtičnico Wi-Fi električno vtičnico in vklopite gumb zaklop na vtičnici. LED mora biti zelena.

Kje ne namestiti pametne vtičnice Wi-Fi

Pametne vtičnice Wi-Fi ne nameščajte v vlažnih ali vlažnih prostorih, kot so kopalnice ali pralnice.




3

CONFIGURAȚIE

Pritisnite gumb za vklop și pametni vtičnici Wi-Fi. LED dioda hitro utripa zeleno.


Opomba: Če lučka LED ne utripa, poskusite ponastaviti napravo (glejte Ponastavitev spodaj).



4

Număr de telefon mobil:

Zelena în modra kabina utripata pod LED, ki delujejo samodejno, ko odprete aplikacijo smart-life.



5

Vnesite geslo

Positionatni accesul la Wi-Fi în vnesite geslo za dostopno točko.



Dotaknite se Naprej. Opazite, ali je naprava povezana s aplikacijo.


Adăugări majore:

1. Dotaknite se Dodaj napravo ali tapnite gumb «+» v zgornjem desnem kotu.

6




2. Izberite vrsto naprave Vtičnica (Wi-Fi)



7


Înregistrați-vă corect.



8

Vnesite geslo

Vă rugăm să accesați Wi-Fi în site gest pentru un ușor ușor de făcut.




Dotaknite și Naprej. Opazite, ali je naprava povezana s aplikacijo.

9

Ponastavi

Če se pametna vtičnica Wi-Fi preneha odzivati na ukaze, jo boste morda morali ponastaviti.

1. Izklopite pametno vtičnico Wi-Fi iz lesiri electricice.
2. Napravo znova priključite v električno vtičnico in vklopite gumb za vklop na vtičnici.
3. Pritisnite in držite gumb za ročno upravljanje, dokler LED indikator hitro ne utripa (med 5 in 10 sekundami).
4. Če želite nastaviti napravo, sledite zgornjim korakom v konfiguraciji.



Spreminjanje imena naprave

1. Tapnite Seznam naprav, da si ogledate seznam povezanih naprav.
2. Tapnite Schimbati numele dispozitivului (Spremeni ime naprave) în nato vnesite je novo ime

10

pentru Wi-Fi activat. Opomba: Če bo vaša pametno vtičnico Wi-Fi upravljal Amazon Echo™, izberite jasno Intra-omeroada atât de fericit.

Skupna raba naprav

1. V razdelku Profil tapnite Skupna raba naprave.
2. Adăugați.
3. Izberite napravo, ki jo želite dati v skupno rabo.
4. Vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov osebe, s katero želite deliti vsebino.
5. Dotaknite se možnosti Potrdi.

Rasuri Časovni

Dodajte urnike za vklop ali izklop naprav ob naprej nastavljenih časih in dnevih v tednu. Urnike lahko ponovite enkrat ali v določenih dnevih v tednu.


Pentru a activa site-ul:

1. Na zaslону Naprave tapnite Smart Socket in nato izberite Schedule.
2. Adăugați urm.
3. Configurați geanta.

11

Merjenje

pritisnite električni gumb za nastavitve merilnika.



Posodobitev vdelane programske opreme za nego in vzdrževanje

Vdelana programska oprema, vgrajena v pametno vtičnico Wi-Fi, je lahko izboljšana z novimi funkcijami. Če želite preveriti, ali so na voljo posodobitve vdelane programske opreme:

12

1. Dotaknite se možnosti Informacije.
2. Dotaknite se Preveri, ali je na voljo posodobitev vdelane programske opreme.

Rezolvarea problemelor

1. Če želite odstraniti napravo s seznama aplikacij, tapnite Informacije (i) v zgornjem desnem kotu aplikacije.
2. Dotaknite se Odstrani napravo, , pentru a îndepărta instrucțiunile.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! Acest document poate fi modificat fără notificare. Informații actualizate pe site. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Informații actuale finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave ! Actuale informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Acest document poate schimba fără preaviso. Informații actualizate și găsiți pe site-ul internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Informații actuale pe web! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Informații actuale pe site-ul web! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document poate fi modificat fără previziuni. Mise à jour de l'information on the site Web Acest document poate fi modificat într-un aviz anterior. Informații actualizate pe pagina web




TNSM2

CUM SĂ UTILIZAȚI



CĂUTARE WI-FI

INSTRUCȚIUNI



Configurați produsul
Gratulăm-vă pentru achiziția Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Priză. Nămi puteți napăjeni zapinat a vypinat ručnē nebo podle svēho plānu prostřednictvím aplikace Smart Life - Smart Living nainstalované na vašem zařízení odkudkoli, kde máte připojení k internetu.

Aplikace vám také umožňuje sledovat spotřebu energie v reálném čase pro daný model.

Dobře pro vás. Dobře pro životní prostředí.

Specificali

Maxim mândru	16A
Încălzire completă	AC (220 ~ 240) V.
Max. Výkon zátěže	3680 V
Tipul fără țințe	Wi-Fi 2,4 GHz
Rizení	Ruční zapnutí/vypnutí
Teplota Provozní	(-20 ~ +50) °C
Costul de urgență	(0 ~ 95) %UR, nekondenzující

1

Respectați configurația

1. Stáhněte si aplikaci pro chytrý telefon naskenováním QR kódu nebo vyhledáním Smart Life - Smart Living v Apple App Store pro iPhone, cu Google Play pentru telefonul Android.




iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Spustěte aplikaci a přihlaste se. Noví uživatelé si budou muset zaregistrovat nový účet.



3. Utilizați priză inteligentă Wi-Fi do síťové zásuvky a zapněte vypínač zásuvky. LED de měla svítit zeleně.

Kam neinstalovat chytrou zásuvku Wi-Fi


Neinstalati Wi-Fi Smart Socket do mokrých nebo damp prostory, jako jsou koupelny a prádelny.

3

CONFIGURAȚIE

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na chytré zásuvce Wi-Fi. LED bude rychle blikat zeleně.


Poznámka: Pokud LED neblíká, zkuste zařízení resetovat (adici Reset níže)



4

Schema automată:

Pod LED bleskem funguje zelená a bluebtooth, připojení automaticky při otevření aplikace smart-life.



5

Zadejte heslo

Vyhledejte hotspot Wi-Fi a zadejte heslo k hotspotu.



Klepněte na Další. Zkontrolujte, zda se zařízení připojuje k aplikaci.

Adaos de pret:

1. Klepněte na Přidat zařízení nebo klepněte na "+" v pravém horním rohu.

6




2. Priză Vyberte typ zařízení (Wi-Fi).



7


Setați setările.



8

Zadejte heslo

Vyhledejte hotspot Wi-Fi a zadejte heslo k hotspotu.




Klepněte na Další. Zkontrolujte, zda se zařízení připojuje k aplikaci.

9

Resetare

Pokud chytrá zásuvka Wi-Fi nereaguje na příkazy, může být nutné ji resetovat.

1. Odpojte chytrou zásuvku Wi-Fi ze síťové zásuvky.
2. Zapojte zařízení zpět do síťové zásuvky a zapněte hlavní vypínač zásuvky.
3. Stiskněte a podržte tlačítko ručního ovládání, dokud LED indikátor rychle nezačne blikat (mezi 5 a 10 s).
4. Při nastavování zařízení postupujte podle kroků výše uvedených v části Konfigurace.



Apăsati butonul „Înlocuiri”

1. Klepnutím na možnost Seznam zařízení zobrazíte seznam připojených zařízení.
2. Klepněte na možnost Upravit název zařízení a zadejte

10

nový název pro vaši Priză inteligentă Wi-Fi. Poznámka: Pokud bude Wi-Fi Smart Socket ovládána Amazon Echo™, zvolte jednoznačný, jasně znějící název.

Sdílení zařízení

1. V části Profil klepněte na možnost Sdílení zařízení.

2. Klepněte na možnost Přidat.
3. Vyberte zařízení, které chcete sdílet.
4. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete obsah sdílet.

5. Klepněte na možnost Potvrdit.

Naplánovat

Lze přidat plány pro zapnutí nebo vypnutí zařízení v předem nastavených časech a dnech v týdnu. Rozvrhy mohou být jednou nebo opakovaně v určité dny v týdnu.


Plan de activare:

1. Na obrazovce Zařízení klepněte na Smart Socket a vyberte možnost Schedule.
2. Klepněte na Přidat plán.
3. Nastavte požadovaný plán.

11

Měření

stisknutím tlačítka Elektrický nastavte měřič.



Péče a údržba Aktualizace firmwaru

Do firmwaru zabudovaného ve vaší chytré zásuvce Wi-Fi mohou být přidány nové funkce. Kontrola aktualizací firmwaru:

12

1. Klepněte na možnost Informace.

2. Klepněte na možnost Zkontrolovat aktualizaci firmwaru.

Odebrat zařízení

1. Chcete-li zařízení odebrat ze seznamu aplikací, klepněte na možnost Informace (+) v pravém horním rohu aplikace.
2. Klepnutím na možnost Odebrat zařízení a se respecta normele de plată.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! Acest document poate fi modificat fără notificare. Informații actualizate pe site. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Informații actuale finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave ! Actuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Acest document poate schimba fără preaviso. Informații actualizate și găsiți pe site-ul internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Informații actuale pe web! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Informații actuale pe site-ul web! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document poate fi modificat fără previțiuni. Mise à jour de l'information on the site Web Acest document poate fi modificat într-un avis anterior. Informații actualizate pe pagina web



TNSM2

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



WI-FI INTELLIGENT
STECKDOSE

ANWEISUNG



Configurarea produsului
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Steckdose. Jetzt können Sie Ihr Gerät manuell oder nach Ihrem Zeitplan über die Smart Life - Smart Living App ein- und ausschalten, die auf Ihrem Gerät installiert ist, von jedem Ort aus, an dem Sie eine Internetverbindung haben.

Mit der App können Sie auch Ihren Stromverbrauch in Echtzeit für jedes Modell überwachen. Gut für Sie. Gut für die Umwelt.

Descrierea leistungsbeschreibung

Maximaler Strom	16A
Intinderea intrării	Wechselstrom (220~240V)
Max. Lastleistung	3680 V
Tip de cabluri	Wi-Fi 2,4 GHz
Steuerung	Manuelles Ein-/Ausschalten
Temperatura de functionare	(-20 ~ +50) °C
Proteje împotriva aerului în timpul funcționării	nu condensabil

1

Vorbereitung der Konfiguration

1. Laden Sie die Smartphone-Anwendung herunter

De asemenea, puteți scana codul QR în Apple App Store pentru iPhone sau iPhone Google Play pentru Android-Telefon cu Smart Life - Smart Living astfel.




IOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Începeți Sie die App și melden Sie sich an. Neue Benutzer müssen ein neues Konto registrieren.



3. Utilizați priză inteligentă Wi-Fi într-o doză de doză și un alt tip de priză. Die LED sollte grün leuchten.

Wo Sie Ihre Wi-Fi-Smart-Steckdose nicht installieren sollten


Installieren Sie die Wi-Fi Smart Socket nicht in nassen oder feuchten Bereichen wie Badezimmer und Wäschereien.

3

CONFIGURARE

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste an der Wi-Fi-Smart-Steckdose. LED-ul clipește schnell grün.


Hinweis: Wenn die LED nicht blinkt, versuchen Sie, das Gerät zurückzusetzen (siehe Zurücksetzen unten).



4

Scanare automată:

Unter LED-Blinken blinkt grün und blueooth funktioniert, Verbindung automatisch, wenn die Smart-Life-App geöffnet wird.



5

Introducere parolă

Dacă aveți acces la WLAN-Hotspot și vă aflați pe Hotspot-Passwort.



Tippen Sie auf Weiter. Beachten Sie, dass das Gerät eine Verbindung mit der Anwendung herstellt.

Adăugați manual:

1. Tippen Sie auf Gerät hinzufügen oder tippen Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke.

6




2. Wählen Sie den Gerätetyp Steckdose (Wi-Fi).



7


Verificați dacă dispozitivul este în poziție corectă.



8

Introducere parolă

Dacă aveți acces la WLAN-Hotspot și vă aflați pe Hotspot-Passwort.




Tippen Sie auf Weiter. Beachten Sie, dass das Gerät eine Verbindung mit der Anwendung herstellt.

9

Resetați

Wenn die Wi-Fi-Smart-Steckdose nicht auf Befehle reagiert, muss sie möglicherweise zurückgesetzt werden.

1. Ziehen Sie die Wi-Fi-Smart-Steckdose aus der Steckdose.
2. Schließen Sie das Gerät wieder an die Steckdose an und schalten Sie den Netzschalter ein.
3. Halten Sie die manuelle Steuertaste gedrückt, bis die LED-Anzeige schnell blinkt (zwischen 5 s und 10 s).
4. Führen Sie die Schritte oben in der Konfiguration aus, um das Gerät einzurichten.



Depozitare

1. Tippen Sie auf Geräteleiste, um eine Liste der verbundenen Geräte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf Gerätenamen ändern und geben Sie einen neuen Namen für Ihre

10

Priză inteligentă Wi-Fi. În continuare: Wenn die Wi-Fi Smart Socket de la Amazon Echo™ gesteuert werden soll, wählen Sie einen eindeutigen, klar klingenden Namen.

Transportați dispozitivele

1. Tippen Sie im Profil auf Gerätefreigabe.
2. Tippen Sie auf Hinzufügen.
3. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie a vrea să fie liber.
4. Geben Sie die Telefonnummer oder E-mail-Adresse der Person ein, für die Sie die Inhalte freigeben möchten.
5. Tippen Sie auf Bestätigen.

Plan de timp

Zeitpläne können hinzugefügt werden, um Geräte zu voreingestellten Zeiten und Wochentagen ein- oder auszuschalten. Die Zeitpläne können einmal sein oder sich an bestimmten Wochentagen wiederholen.


Deci, activează Sie einen Zeitplan:

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm „Geräte“ auf den Smart Socket und wählen Sie „Zeitplan“ aus.
2. Tippen Sie auf Zeitplan hinzufügen.
3. Richten Sie den gewünschten Zeitplan ein.

11

Dosierung

Drücken Sie Elektrisch, um die Anzeige einzustellen.



Pflege und Wartung Firmware-Update

Neue Funktionen können der Firmware hinzugefügt werden, die in Ihre Wi-Fi-Smart-Steckdose eingebettet ist.

Deci, astfel de actualizări de firmware:

12

1. Apăsati pe Informații.
2. Tippen Sie auf Nach Firmware-Update suchen.

Scoateți dispozitivul

1. Um das Gerät aus der Anwendungsliste zu entfernen, tippen Sie auf Info (i) in der oberen rechten Ecke der Anwendung.
2. Tippen Sie auf Gerät entfernen das Gerät , aaaa zu entfernen.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! Acest document poate fi modificat fără notificare. Informații actualizate pe site. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Informații actuale finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave ! Actuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Acest document poate schimba fără preaviso. Informații actualizate și găsiți pe site-ul internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Informații actuale pe web! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Informații actuale pe site-ul web! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document poate fi modificat fără previziuni. Mise à jour de l'information on the site Web Acest document poate fi modificat într-un avis anterior. Informații actualizate pe pagina web




TNSM2

MANUAL DE UTILIZARE



PRIZA INTELIGENTĂ WI-FI

INSTRUCȚIUNI



Configurarea produsului Felicitări pentru achiziționarea prizei inteligente Smart Life - Smart Living Wi-Fi. Acum puteți porni și opri alimentarea manual sau în funcție de programul dvs., prin intermediul aplicației Smart Life - Smart Living instalate pe dispozitiv, de oriunde aveți o conexiune la internet.

Aplicația vă permite, de asemenea, să monitorizați consumul de energie în timp real pentru fiecare model. Bravo! Bine pentru mediu.

Specificații

Current maxim	16A
Tensiune de intrare	CA (220~240)V
Putere maximă de sarcină	3680 V
Tip wireless	Wi-Fi 2.4 GHz
Controale	Printr aplicație manuală
Temperatura de funcționare	(-20 ~ +50)°C
Umiditatea de funcționare	(0-95)% umiditate relativă, fără condens

1

Pregătirea configurării 1. Descărcați aplicația pentru smartphone

scănuind codul QR sau căutând Smart Life - Smart Living în Apple App Store pentru iPhone-uri sau Google Play pentru telefoanele Android.




iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Lansați aplicația și conectați-vă. Noii utilizatori vor trebui să înregistreze un cont nou.



3. Conectați priza inteligentă Wi-Fi la o priză de rețea și porniți priza cu întrerupătorul de alimentare. LED-ul ar trebui să fie verde.

Unde să nu instalați priza inteligentă Wi-Fi




Nu instalați priza inteligentă Wi-Fi în zone umede sau cu multă umezeală, cum ar fi băile și spălătoriile.

3

CONFIGURAȚIE

Apăsați butonul pornit/oprit de pe priza inteligentă Wi-Fi. LED-ul va clipi rapid în verde.


Notă: Dacă LED-ul nu clipește, încercați să resetați dispozitivul (consultați Resetare mai jos).



4

Scanare automată:

Când LED-ul clipește verde și bluetooth funcționează, conectarea se face automat la deschiderea aplicației smart-life.



5

Introduceți parola

Căutați hotspotul Wi-Fi și introduceți parola hotspotului.



Atingeți Următorul. Observați dacă dispozitivul se conectează la aplicație.


Adăugați manual:

1. Atingeți Adăugare dispozitiv sau atingeți „+” în dreapta sus col .

6




2. Selectați tipul de dispozitiv Priză (Wi-Fi).



7

Configurați dispozitivul.



8

Introduceți parola

Căutați hotspotul Wi-Fi și introduceți parola hotspotului.




Atingeți Următorul. Observați dacă dispozitivul se conectează la aplicație.

9

Resetare

Dacă priza inteligentă Wi-Fi nu răspunde la comenzi, este posibil să fie necesară resetarea acesteia.

- Deconectați priza inteligentă Wi-Fi de la priză de rețea.
- Conectați dispozitivul înapoi la priză de rețea și porniți priza de la întrerupătorul de alimentare.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul de control manual până când indicatorul LED clipește rapid (între 5 secunde și 10 secunde).
- Urmați pașii de mai sus din Configurare pentru a configura dispozitivul.



- Schimbarea numelui dispozitivului 1.
- Atingeți Listă dispozitive pentru a vedea o listă de dispozitive conectate.
 - Atingeți Modificare nume dispozitiv și introduceți un

10

nume nou pentru priza inteligentă Wi-Fi. Notă: Dacă priza inteligentă Wi-Fi va fi controlată de Amazon Echo™, alegeți un nume clar și fără ambiguitate.

Partajarea dispozitivelor

- În Profil, atingeți Partajarea dispozitivelor.
- Atingeți Adăugare.
- Selectați dispozitivul de partajat.
- Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail a persoanei cu care doriți să partajați.


5. Atingeți Confirmați.

Program Se pot adăuga programări pentru a porni sau opri dispozitivele la ore și zile prestabilite ale săptămânii. Programările pot fi o singură dată sau se pot repeta în anumite zile ale săptămânii.

- Pentru a activa un program: 1.
- Din ecranul Dispozitive , atingeți Priza inteligentă, apoi selectați Program.
 - Atingeți Adăugare program.
 - Configurați programul dorit.

11

Apăsați butonul Electric pentru a seta contorul.



Actualizare firmware pentru îngrijire și întreținere

Este posibil să fie adăugate funcții noi la firmware-ul încorporat în priza inteligentă Wi-Fi. Pentru a verifica dacă există actualizări de firmware:

12

- Atingeți Informații.
- Atingeți Verificare actualizare firmware.

Eliminarea dispozitivului

- Pentru a elimina dispozitivul din lista de aplicații, atingeți Informații (i) în colțul din dreapta sus al aplicației.
- Atingeți Eliminarea dispozitiv pentru a elimina dispozitivul.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! Acest document poate fi modificat fără notificare. Informații actualizate pe site. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Informații actuale finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave ! Actuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Acest document poate schimba fără preavviso. Informații actualizate și găsiți pe site-ul internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Informații actuale pe web! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Informații actuale pe site-ul web! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document poate fi modificat fără preaviso. Mise à jour de l'information on the site Web Acest document poate fi modificat într-un avis anterior. Informații actualizate pe pagina web



TNSM2

MANUAL DE UTILIZATOR



PRINCIPAL INTELIGENT WIFI

INSTRUCȚIUNI



Configurarea produsului

Enhorabuena pentru cumpărarea Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Priză. Ahora puede encender y apagar su energía manualmente o de acuerdo con su horario a través de la aplicación Smart Life - Smart Living instalada en su dispositivo desde cualquier lugar donde tenga una conexión a Internet.

Aplicatia permite și monitorizarea consumului de energie în timp real pentru model.

Bien por ti. Bueno para medio ambiental.

Caracteristici tehnice

Curent maxim	16A
Voltaj de intrare	CA (220 ~ 240) V.
Putere de încărcare maximă.	3680 W
Tip înalămbrie	Wi-Fi de 2,4 GHz
Mandos	Aprins/aprins manual de utilizare
Temperatura de funcționare	(-20 ~ +50)°C
Umiditatea de funcționare (0-95%)	NU condensare

1

Prepararea configurației

1. Descargue la aplicatie pentru telefoane inteligente

Căutând codul QR sau căutând Smart Life - Smart Living In App Store de Apple pentru iPhone, sau Google Play pentru telefoanele Android.




iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Inițiați la aplicație și începeți sesiunea. Noile utilizatori trebuie să înregistreze o nouă cont.



3. Conectează-te la priză Wi-Fi Smart Socket la o priză de curent și la o întrerupere a curentului. El LED trebuie să fie verde.

Nu instalați Wi-Fi Intelligent


Nicio priză Wi-Fi Smart Socket nu este instalată în zone mojaras sau húmedas, ca băi și lavanderias.

3

CONFIGURAȚIE

Apăsați butonul de encendido/apagado în el include inteligent Wi-Fi. El LED parpadează rapid în verde.


Nota: Si el LED no parpadea, intente reiniciar el dispositivo (consulte Restablecer a continuation).



4

Ecran automat:

Debajo del LED parpadea verde și cabina azulă funcionează, conectarea automată când deschideți aplicația smart-life.



5

Introduceți contrasigna

Accesați punctul de acces Wi-Fi și introduceți parola de acces.



Pulsa Siguiente . Observați că dispozitivul se conectează la aplicație.

Adăugați manual:

1.Toque Add device or toque "+" in la esquina superior derecha.

6




2. Selectați tipul dispozitivului Socket (Wi-Fi).



7

Configurați dispozitivul.



8

Introduceți contrasigna

Accesați punctul de acces Wi-Fi și acces la parola de acces.




Pulsa Siguiente . Observați că dispozitivul se conectează la aplicație.

9

Restaurare

Dacă puneți Wi-Fi inteligent, nu răspunde la comenzi, este posibil să se restabilească.

1. Deconectați la toamnă inteligentă Wi-Fi de la toamnă de coriente.
2. Vuelva a enchufar el dispositivo a la toamnă de coriente y encienda el Interruptor de alimentación de la toamnă de coriente.
3. Apăsați butonul de control manual până când indicatorul LED se aprinde rapid (entre 5 și 10 s).
4. Siga los pasos anteriores en Configurare pentru a configura dispozitivul.



Schimbați numele dispozitivului

1. Pulsa Lista de dispozitive pentru a vedea o listă a dispozitivelor conectate.
2. Pulsa Modificar nombre de dispositivo e ingresa un

10

nume nou pentru priză inteligentă Wi-Fi.
Nota: Dacă el Wi-Fi Smart Socket va fi controlat de Amazon Echo™, nu aveți un nume închevov și care este clar.

Distribuiți dispozitive

1. En Perfil, toca Uso compartido de dispositivo.
2. Atingeți Adăugați.
3. Selectați dispozitivul pe care îl doriți să îl distribuiți.
4. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail electronică a persoanei cu care doriți să-l transmiteți.
5. Apăsați Confirmare.

Orar

Se pueden agregar horarios para encender sau apagar dispositivo a ore și zile de la săptămână preestablecidos. Los horarios pot să fie o dată sau să se repete în anumite zile ale săptămânii.

Pentru a activa o programare:


1. În ecran Dispozitive, toca Smart Socket și, apoi, selectați Programare.

2. Atingeți Adăugați programul.
3. Configurați orarul dorit.

11

Medición

presione Eléctrico para configurar el medidor.



Atenție și întreținere Actualizare firmware

Este posibil să se acorde noi funcții la firmware-ul integrat într-un sistem Wi-Fi inteligent.

Pentru a căuta actualizări ale firmware-ului:

12

1. Atingeți informațiile.
2. Toca Căutare actualizare de firmware.

Eliminarea dispozitivului

1. Pentru a elimina el dispozitiv de la lista de aplicații, toque Información (i) in la esquina superior derecha de la aplicatie.
2. Toque Eliminar dispositivo para eliminar dispositivo.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! Acest document poate fi modificat fără notificare. Informații actualizate pe site. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Informații actuale finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaý dokument se može promieniti bez prethodne najave ! Actuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Acest document poate schimba fără preaviso. Informații actualizate și găsiți pe site-ul internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Informații actuale pe web! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Informații actuale pe site-ul web! Ovaý dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document poate fi modificat fără previziuni. Mise à jour de l'information on the site Web Acest document poate fi modificat într-un avis anterior. Informații actualizate pe pagina web



TNSM2

KORISNIČKI PRIRUČNIK



WI-FI PAMETNA UTIČNICA INSTRUCȚIUNI



Configurarea produsului
Căsitamto na kupnji pametne utičnice Smart Life - Smart Living Wi-Fi. Sada možete uključiti i isključiti napajanje ručno ili prema svom rasporedu putem aplikacije Smart Life - Smart Living instalirane na vašem uređaju s bilo kojeg mjesta gdje imate internetsku vezu.

Aplikacija vam također omogućuje praćenje potrošnje energije u stvarnom vremenu za model.

Dobro za tebe. Dobro za okoliš.

Specifikaiji

Struja maximā	16A
Ulazni napon	CA (220~240V)
Optijune maximā de reducere	3680 V
Vārf bežićni	Wi-Fi 2.4 GHz
Control	Ručno uključivanje/isključivanje
Temperatura Radnei	(-20 ~ +50)°C
Radna vlažnost	(0-100) condense risk, fără condensenta

1

Primele configurații

1. Preuzmite aplikaciju za pametni telefon skeniranjem QR koda sau traženjem Smart Life - Smart Living in Apple App Store pe iPhone sau Google Play pe telefonul Android.




iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Pokrenite aplikaciju i prijavite se. Novi korisnici morat će registrirati novi račun.



3. Uključite Wi-Fi pametnu utičnicu u mrežnu utičnicu i uključite prekidač za napajanje. LED-ul bi-trebao bite zelen.

Gdje ne instalirati Wi-Fi pametnu utičnicu




Nemojte instalirati Wi-Fi pametnu utičnicu o mokrim sau damp područja kao što su kupaoznice i praoznice rublja.

3

CONFIGURACIJA

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na Wi-Fi pametnoj utičnici. LED će brzo treptati zeleno.


Napomena: Ako LED dioda ne treperi, pokušajte resetirati uređaj (pogledajte Resetare in setari)



4

Schimb automat:

Pod LED bljeskalicama radi zelena i plava kabina, automatsko povezivanje kada se otvori aplikacija za pametni život.



5

Unesite lozinku

Potražite Wi-Fi pristupnu točku i unesite lozinku pristupne točke.




Dodirnite Dalje. Primijetite da se uređaj povezuje s aplikacijom.

Adăugati rubrica:

1. Dodirnite Dodaj uređaj ili dodirnite "+" u gornjem desnom kutu.

6




2. Odaberite vrstu uređaja Utićnica (Wi-Fi).



7

Postați-vă urarea.



8

Unesite lozinku

Potražite Wi-Fi pristupnu točku i unesite lozinku pristupne točke.




Dodirnite Dalje. Primijetite da se uređaj povezuje s aplikacijom.

9

Brisanje

Ako pametna Wi-Fi utičnica ne reagira naredbe, možda će je trebati resetirati.

1. Isključite Wi-Fi pametnu utičnicu iz uz electric.
2. Uključite uređaj natrag u elektrićnu utičnicu i uključite prekidać za napajanje.
3. Pritisnite i držite tipku za rućno upravljanje dok LED indikator brzo ne zatrepri (između 5 si 10 s).
4. Slijedite gore navedene korake u odjeljku Konfiguracija za postavljanje uređaja.



Promjena naziva uređaja

1. Dodirnite Popis uređaja za prikaz popisa povezanih uređaja.
2. Dodirnite Izmijeni naziv uređaja i unesite

10

novi naziv za vašu Wi-Fi pametnu utičnicu. Nume: Ako će Wi-Fi Smart Socket odaberite Upravljači Amazon Echo™ nedvosmisleno, jasno zvućno ime.

Dijeljenje uređaja

1. U odjeljku Profil dodirnite Dijeljenje uređaja.

2. Adăugati.
3. Odaberite uređaj za dijeljenje.
4. Unesite telefonski broj ili adresu e-pošte osobe s kojom želite dijeliti.
5. Dodirnite Potvrdi.

Răspândit

Răsporedi se mogu dodati za uključivanje ili isključivanje uređaja u unaprijed postavljeno vrijeme i dane u tjeđnu. Răsporedi mogu biti jednom ili se ponavljati određenim danima u tjeđnu.


Pentru a activa răspunsurile dorite:

1. Na zaslonu Uređaji dodirnite Smart Socket, zatim odaberite Răspored.
2. Adăugati adăugarea de raspord.
3. Postavite željeni raspord.

11

Mjerjenja

pritisnite Elektrićni za postavljanje mjerjaća.



12

Ažuriranje firmvera za njegu i održavanje

Nove znaćjke mogu se dodati firmveru ugrađenom u vašu Wi-Fi pametnu utičnicu. Da biste provjerili ima li ažuriranja firmvera:

1. Accesati informațiile.
2. Dodirnite Provjeri ažuriranje upravljaćkog softvera.

Ukloni uređaj

1. Da biste uklonili uređaj s popisa aplikacija, dodirnite Informacije (**) u gornjem desnom kutu aplikacije.
2. Dodirnite Ukloni uređaj da biste uklonili uređaj.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! Acest document poate fi modificat fără notificare. Informații actualizate pe site. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Informații actuale finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promieniti bez prethodne najave ! Actuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Acest document poate schimba fără preavviso. Informații actualizate și găsiți pe site-ul internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Informații actuale pe web! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Informații actuale pe site-ul web! Ovaj dokument se može promieniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document poate fi modificat fără previziuni. Mise à jour de l'information on the site Web Acest document poate fi modificat într-un aviz anterior. Informații actualizate pe pagina web



TNSM2

UTILIZARE RAPIDĂ



WI-FI INTELLIGENT ALJZAT



Configurare termeni

Gratulați-vă la Smart Life - Smart Living Wi-Fi Smart Socket
megvásárlásához. Cele mai multe dintre manualul
vagy útmutató szerint este be- és kikapcsolható a
készülékre telepített Smart Life - Smart Living
alkalmazáson keresztül bárhonnan, ahol van

Internetkapcsolat.
Az alkalmazás lehetővé teszi a modell
energiafogyasztásának valós idejű nyomon követését is.

Jó neked, jó a környezetnek.

Előírások

Maximális áram	16A
Bemeneti feszültség	CA (220~240)V
Max. terhelési teljesítmény	3680 V
Tipuri nespecificate	Wi-Fi 2.4 GHz
Vezerlőberendezés	Kézi be- és kikapcsolás
Uzemi hőmérséklet	(-20 ~ +50)°C
Uzemi páratartalom	(0-95)% UR nem lecsapódó

1

Konfiguráció előkészítése

1. Töltse le az okostelefon alkalmazást

a QR-kód beolvasásával vagy a Smart Life - Smart Living kifejezésre keresve az Apple App Store-
interfészre (iPhone-on, vagy a Google Play-en Android
telefonon).




iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2

2. Indítsa el az alkalmazást, és
jelentkezzen be. Az új felhasználóknak új fiókot kell
regisztrálniuk.



3. Csatlakoztassa a Wi-Fi intelligens aljzatot egy hálózati
aljzathoz, és csatlakoztassa a konnektor főkapcsolóját.
Un LED-nek zöldnek kell lennie.

Hol ne telepítse a Wi-Fi intelligens aljzatot




Telepítse a Wi-Fi Smart Socketet párás vagy
nedves helyre, például fürdőszobába vagy
mosodába.

3

CONFIGURARE

Nyomja meg a Wi-Fi intelligens aljzat be-
/kikapcsoló gombját. Un LED gyorsan zölden villog.


Megjegyzés: Ha a LED nem villog, próbálja meg alaphelyzetbe
állítani az eszközt (lásd alább a Visszaállítás című
rész).



4

Cereri automate:

Un LED alatti villog a zöld és a kék fülke,
automatikusan működik, amikor megnyitja
a smart-life APP-t.



5

Írja fi un jelszót

Keresse meg un hotspot Wi-Fi, este írja fi un hotspot
jelszavát.




Koppintson és Tovább gombra. Figyelje meg, hogy
az eszköz csatlakozik-e az alkalmazáshoz.


Proces manual:

1.Érintse meg az Eszköz hozzáadása elemet, vagy
érintse meg a "+" gombot a jobb felső sarokban.

6




2.Válassza ki az eszköz típusát Priză
(Wifi).



7

A se fixa în partea de sus.



8

Írja fi un jelszót

Keresse meg un hotspot Wi-Fi, este írja fi un hotspot
jelszavát.




Koppintson és Tovább gombra. Figyelje
meg, hogy az eszköz csatlakozik-e az alkalmazáshoz.

9

Alaphelyzetbe állítás

Ha a Wi-Fi intelligens aljzat nem válaszol a parancsokra,
előfordulhat, hogy alaphelyzetbe kell állítani.

1. Húzza ki a Wi-Fi intelligens aljzatot a hálózati
aljzathoz.
2. Dugja vissza a készüléket a hálózati aljzatba, és
kapcsolja be a konnektor főkapcsolóját.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kézi
vezérlőgombot, amíg a LED jelzőfény gyorsan
villogni nem kezd (5 és 10 másodperc között).
4. Az eszköz beállításához kövesse a fenti lépéseket
a konfigurációban.



Modalitate de lucru esențială

1. Koppintson az Eszközlista elemre a
csatlakoztatott eszközök listájának
megtekintéséhez.
2. Koppintson az Eszköz név módosítása
elemre, este adjon meg egy új Wi-Fi Smart

10

Soclu nevet.

Megjegyzés: Ai o priză inteligentă Wi-Fi az
Amazon Echo™ ceață,
válasszon egyértelmű, tiszta hangszó
nevet.

Eszközök megosztása

1. A Profilban koppintson az
Eszközmegosztás elemre.
2. Koppintson a Hozzáadás elemre.
3. Válassza ki a megosztani kívánt eszközt.
4. Adja meg annak a személynek a
telefonszámát vagy e-mail-címét, akivel meg
szeretné osztani a tartalmat.
5. Koppintson a Megerősítés elemre.

Menetrend

Ütemezések hozzáadásával be- vagy kikapcsolhatja
az eszközöket az előre beállított időpontokban és
a hét napjain. A menetrendek egyszer vagy
ismétlődhetnek a hét bizonyos napjain.


Activare necontrolată:

1. Az Eszközök képernyőn koppintson a Smart
Socketre, majd válassza az Ütemezés
lehetőséget.
2. Koppintson az Ütemezés hozzáadása elemre.
3. Állítsa be a kívánt ütemezést.

11

Mérés

nyomja meg az Elektromos gombot a mérő beállításához.



Apolá și carbantartă
firmware-uri înfricoșătoare

Un Wi-Fi intelligent aljzatba ágyazott firmware
új funkciókkal bővíthet.
A belső vezérlőprogram frissítéseinek keresése:

12

1. Koppintson az Információ elemre.
2. Koppintson a Firmware-frissítés keresése
elemre.

Eszköz eltávolítása

1. Ha el szeretné távolítani az eszközt az
alkalmazáslistáról, koppintson az Információ
(+/-) elemre az alkalmazás jobb felső sarkában.
2. Koppintson az Eszköz eltávolítása
elemre az eszköz eltávolításához.

13



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! Acest document poate fi modificat fără notificare. Informații actualizate pe site. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Informații actuale finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwosc zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promeniti bez prethodne najave ! Actuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdnete na spletni strani! Acest document poate schimba fără preaviso. Informații actualizate și găsiți pe site-ul internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Informații actuale pe web! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Informații actuale pe site-ul web! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document poate fi modificat fără previziuni. Mise à jour de l'information on the site Web Acest document poate fi modificat într-un avis anterior. Informații actualizate pe pagina web




TNSM2

MANUAL DE UTILIZARE



PRESA WI-FI INTELIGENT

INSTRUCȚIUNE



Configurarea produsului
Felicitări pentru achiziționarea presei inteligente Smart Life - Smart Living Wi-Fi. Ora puteți accesa și spegnere l'alimentation manualmente sau second i your impegni through the app Smart Life -

Smart Living este instalat pe dispozitivul oricărui loc în care dispune de o conexiune la Internet.

L'app consimământul suplimentar pentru monitorizarea consumului energetic în tempo real pentru model.

Buon per te. Buono per l'ambiente.

Indicații

Current maxim	16A
Tensiune de intrare	CA (220 ~ 240) V.
Putere maximă de încărcare	3680 V
Tip wireless	Wi-Fi la 2,4 GHz
Control	Accensione/spe lustruione manuală
Temperatură	(-20 ~ +50)°C
Umiditate de exercițiu	(0-35)%, fără condensare

Pregătirea configurației


1. Descărcați aplicația pe smartphone scândând codul QR în căutarea Smart Life - Smart Living în App Store de la Apple pentru iPhone sau în Google Play pentru telefoanele Android.



iOS / Android App

Smart Life - Smart Living

2. Avia l'app e accedi. Am noi utilizatori am înregistrat un nou cont.



3. Coligare la presa Wi-Fi Smart a o presă de curent și accendere l'interruttore di alimentazione della presa. Il LED ar trebui să fie verde.

Dove nu se instalează la dvs. presă Wi-Fi Smart


Nu se instalează la presa Wi-Fi Smart în ambienți umidi sau damp aree come bagni e lavanderie.



CONFIGURAȚIE


Apăsați butonul de accesare/spegnimento pe presa inteligentă Wi-Fi. Il LED lampă rapid în verde.

NOTĂ: Se il LED non lampeggia, provare a ripristinare il dispositivo (vedere (Retirat în urma)



Scanare automată:

Lucrul cu LED-uri în verde și bluetooth funcționează, conexiune automată când se apasă aplicația smart-life.



Introduceți parola



Căutați hotspot-ul Wi-Fi și introduceți parola hotspot-ului.




Tocca Avanti. Observați dispozitivul și conectați toată aplicația.

Adăugați manual:

1. Tocca Aggiungi dispositivo o tocca "+" nell'angolo in alto a destra.



Configurați dispozitivul.



Introduceți parola

Căutați hotspot-ul Wi-Fi și introduceți parola hotspot-ului.




Tocca Avanti. Observați dispozitivul și conectați toată aplicația.

Resetare

Se la presa inteligentă Wi-Fi nu răspunde ai comanda, ar putea fi necesar să ripristinarla.

1. Scollegare la presa Wi-Fi smart dalla presa di corrente.
2. Ricollegare il dispositivo alla presa di corrente e accendere l'interruttore di alimentazione della presa.
3. Tenere premuto il pulsante di control manual finché l'indicatore LED non lampeggia rapid (tra 5 e 10 s).
4. Seguire i passaggi precedenti in Configurazione per configurare il dispositivo.



Schimbarea numelui dispozitivului

1. Tocca Elenco dispositivi pentru vizualizarea unui elenco de dispozitive conectate.
2. Tocca Modifica nome dispositivo e inserisci

nou nume pentru dvs. Wi-Fi Smart.

NOTĂ: Se prela Wi-Fi Smart trebuie să fie controlat de Amazon Echo™, alegeți un nume inechivoc și să fie controlat de Amazon Echo™.

Dispozitive de împărțire

1. În Profil, tocca Condivisione dispositivo.
2. Tocca Aggiungi.
3. Selezăți dispozitivul da dividere.
4. Inserisci il numero di telefono o l'indirizzo e-mail al persoanei cu care vrei condividere.
5. Tocca Conferma.

Programă


È posibìl să adăugați planificații pentru accese sau spegnere i dispositivi in orari e in zilele săptămânii preimpostate. Gli orari pot fi una tantum sau ripetersi in determinati zile ale săptămânii.

Per attivare o pianificare:

1. Apăsați ecranul Dispositivi, atingeți Smart Socket, apoi seletăți Programul.
2. Apăsați Adăugați program.
3. Impostare la pianificazione desiderata.

Măsurare

apăsați Elettrico per impostare il contatore.



Cură și întreținere

Actualizare firmware

Este posibìl să adăugați noi funcționalități la firmware încorporate in presa inteligentă Wi-Fi.

Pentru verificarea disponibilității actualizărilor firmware-ului:

1. Atingeți Informații.

2. Tocca Verifica aggiornamento firmware.

Ridicați dispozitivul

1. Per eliminare il dispositivo dall'elenco delle applicazioni, tocare Info (+) In unghia unei aplic. În alto
2. Tocca Rimuovi dispozitv per eliminare dispozitivul.



Ez a dokumentum előzetes bejelentést nélkül megváltozhat! Naprakész információk a honlapon! Acest document poate fi modificat fără notificare. Informații actualizate pe site. Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich. Informații actuale finden Sie auf unserer Webseite. Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszego dokumentu bez uprzedzenia! Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej! Acest document poate fi modificat fără o notificare prealabilă! Informații actualizate pe pagina noastră de internet! Ovaj dokument se može promieniti bez prethodne najave ! Actuelne informacije možete naći na web-sajtu! Ta dokument se lahko spremeni brez predhodnega obvestila! Posodobljene informacije najdete na spletni strani! Acest document poate schimba fără preavviso. Informații actualizate și găsiți pe site-ul internet. Tento dokument sa môže zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia! Informații actuale pe web! Tento dokument může být změněn bez předchozího oznámení! Informații actuale pe site-ul web! Ovaj dokument se može promijeniti bez prethodne najave. Važeće informacije su na web stranici. Ce document poate fi modificat fără previziuni. Mise à jour de l'information on the site Web Acest document poate fi modificat într-un aviz anterior. Informații actualizate pe pagina web

